Typer av Vägg och Skivspackel

Valet av spackel beror på underlaget och hur stora ojämnheter du har:

- **Remsspackel:** Är just som det heter ett spackel för iläggning av remsor
- **Medium eller Lätt hand (Allroundspackel):** Det mest använda spacklet för. Det är för skarvspackling med remsa, ispackling av mindre hål och bredspackling av puts eller betong.
- **Finspackel:** Används för att få en mycket slät yta, exempelvis vid spackling av överlapps tapetskarvar eller som ett sista skikt vid bredspackling. Det har en finare kornstorlek vilket gör det lätt att slipa till en perfekt finish.
- **Grovspackel:** Har hög fyllnadsförmåga och används för att jämna till grova ytor eller fylla djupa håligheter och sprickor. Ett grovt spackel som ofta används för grövre lagningar och mkt ojämna väggar
- **Våtrumsspackel:** Ett blå- eller grönfärgat spackel (som **Alcro Handspackel Våt**) som är förstärkt för att tåla fukt i badrum och tvättstugor.

Ytor på Tak och väggar behöver inte grundas före spackling

Exempel



Grovspackel



Remsspackel



Lätt Hand / Medium



Lätt Våtrum



Rullspackel

REMSOR

Vid remspackling är det endast pappersremsan som är godkänd enligt YBG (YtByggnadsGruppen)

Traditionell glasfiberremsa (självhäftande nät) är **inte godkänd** som skarvarmering enligt gällande branschregler och AMA Hus (Allmän material- och arbetsbeskrivning) vid standard gipsskarvning.

Snickerier

Snickerispackel finns oftast i Tub eller mindre burkar

I tub är det vanligast med den som kallas för snabbspackel. Det som skiljer sig från vägg o takspackel är att ytan som ska spacklas inte får vara trä -ren! Den måste ovillkorligen på -grundas / grundas

För vanlig spackling på snickeri



Snickerispackel



Snabbspackel

För skador som är extra stora så sjunker inte dessa material



Easy Filler



Plastic Trä